


1. 等高線チェック

メニュー[チェック 1]-[等高線チェック]に「該当する等高線を削除する」を追加しました。

「等高線の種類に対する等高線の間隔」を選択し、「該当する等高線を削除する」をチェックします。



該当する等高線を削除する

「等高線の種類に対する等高線の間隔」で、該当する等高線を削除します。