

## 1. CSV 形式のファイルを参照

メニュー[ファイル]-[チェックリスト保存]-[CSV 形式のファイルを参照]に CSV のタイプを追加しました。



- 1 列=分類コード、2 列=X、3 列=Y、4 列=レコード番号、5 列=エラーコード、6 列=メッセージ

	A	B	C	D	E	F
1	分類コード	X	Y	レコード番号	エラーコード	メッセージ
2	D:tmp%test.dm					
3	7102	71993.71	-1783.5	0 R0000		test 7102
4	7311	71409.9	-1468.6	0 R0000		test 7311
5						

列	型	内容
1	整数	分類コード
2	実数	測量座標 X
3	実数	測量座標 Y

1 列目から 6 列目まで記録されている行について、リードします。

このフォーマットは、国土地理院の


公共測量ビューア・コンバータ

<http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/sien/pindex.html>

操作マニュアル

[http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/sien/psea\\_man.pdf](http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/sien/psea_man.pdf)

の「エラーリストファイル」CSV の内容です。



開いている DM があれば、分類コードと XY 座標が一致する要素を特定し、チェックリストの Z とします。該当しなければ Z 値は-999.0 にします。