

## 1. 注記チェック 2

新メニュー[ファイル]-[注記チェック 2]を追加しました。

注記(E7)の分類コードと文字数を基準に、字大と字隔を検査します。



### 【開いている DM データから設定ファイルを作成】

開いている DM データからチェック用の設定ファイル(CSV)を作成します。

- ・ 1行目  
ファイルの内容を識別するための行です。最初の列が「DMAnnotationTable2」で識別文字、2列目が「1」でバージョンを示します。3列目以降はコメントです。
- ・ 2行目  
3行目以下のデータの項目名です。「分類コード」「最小文字数」「最大文字数」「字大」「最小字隔」「最大字隔」「個数」「名称」です。
- ・ 3行目から  
注記の情報です。「分類コード」「最小文字数」「最大文字数」「字大」「最小字隔」「最大字隔」の組み合わせを指定します。「最小字隔」「最大字隔」は字隔と字大の比率です。例えば、「1/4」の場合 0.25、「1/2」の場合 0.5 を設定してください。「個数」と「名称」はなくてもかまいません。

DMAnnotationTable2,1,GeoCaoch3D-DM-P,DM データファイルの注記
分類コード,最小文字数,最大文字数,字大,最小字隔,最大字隔,個数,名称
8111,3,3,45,1.000,1.000,8,町・村・指定都市の区
8114,2,6,35,1.000,1.000,8,大字・町・丁目
8115,2,3,30,1.000,1.000,2,小字・丁目
8121.1.6.30.0.267.2.000.46.道路の路線名

### 【設定ファイル名】

チェックの際の設定ファイル名を指定します。

### 【設定ファイルにない字大と字隔をリストアップ】

開いている DM データの注記の分類コード、文字数、字大、字隔について、設定ファイルの組合せに該当しないものをリストアップします。

## 2. 図郭チェック

[チェック]-[図郭チェック]の「図郭外」に方向(E6)のチェックを追加しました。