

# LEM ツール バージョン 8.2.20 更新記録

2021/11/16  
有限会社ジオ・コーチ・システムズ  
<http://www.geocoach.co.jp/>

## 1. グラウンドからグリッド(.txt)1

新メニュー

関連する変換/グラウンドからグリッド(.txt)1

<http://www.geocoach.co.jp/help/DEMGroundToGridTxt1Dialog.pdf>

を追加しました。

グラウンドからグリッド(.txt)1 --- 「バッチ処理(複数メニュー指定)」対応

グラウンドの.txtファイル、ランダムなポイント、入力フォルダ  
D:\work\2021\202111\_LEMツール\20211115\_グラウンドからグリッド(.txt)1\0\_txt\_ground 選択...

グリッドデータ、CSV形式、拡張子は.txt、入力フォルダ  
D:\work\2021\202111\_LEMツール\20211115\_グラウンドからグリッド(.txt)1\0\_txt\_grid 選択...

平面直角座標系番号  
1 長崎県 鹿児島県のうち北方北緯32度南方北緯27度

地図情報レベル  
 500  1000  2500の4分割  2500

グリッドの間隔  
 0.25m  0.5m  1m  2m  5m  10m

作業範囲(ポリゴンシェープあるいはDXFファイル)(入力ファイル)  
D:\work\2021\202111\_LEMツール\20211115\_グラウンドからグリッド(.txt)1\0\_shp\_work\_area\作業範囲+5m.shp 選択...

水部ポリゴン(ポリゴンシェープあるいはDXFファイル)(入力ファイル)  
選択...

グリッドデータ(csv形式)の.txtファイルのXY値  
 小数点以下2桁  小数点以下3桁

グリッドデータ(csv形式)の.txtファイルのZ値  
 小数点以下1桁+「0」  小数点以下2桁

グリッドデータ、CSV形式、拡張子は.txt、入力フォルダ  
D:\work\2021\202111\_LEMツール\20211115\_グラウンドからグリッド(.txt)1\1\_txt 選択...

OK キャンセル 設定を保存 設定を開く ヘルプ