

## 1. 注記変更

メニュー「一括処理／注記変更」に字大と字隔を変更する機能を追加しました。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	分類コード	名称	文字高	2文字	3文字	4文字	5文字	6文字	7文字	8文字	9文字
2	8110000	市・町	5	5	4	3	2	1	0.5	0.5	0.5
3	8111000	町・村	4.5	4	3	2	1	0.5	0.5	0.5	0.5
4	8112000	市町村	3	3	2	1	0.5	0.5	2.5	2.5	2.5
5	8113000	大区	4	3	2	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6	8114000	大字	3.5	3	2	1	0.5	0.5	2.5	2.5	2.5
7	8115000	小字	3	3	2	1	0.5	0.5	2.5	2.5	2.5
8	8116000	通り	3	3	2	1	0.5	0.5	2.5	2.5	2.5
9	8121000	道路	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10	8122000	交通	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
11	8123000	鉄道	3	5	4	3	2	1	1	0.5	0.5
12	8124000	鉄道	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
13	8125000	橋	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
14	8126000	トン	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
15	8131000	建物	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
16	8142000	その他	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
17	8151000	河川	3.5	4	3	2	1	0.5	0.5	2.5	2.5
18	8152000	堰、水	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
19	8162000	諸地	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
20	8163000	植生	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
21	8171000	山	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
22	8181000	説明	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

上図は、字大・字隔の変更の設定ファイルの例です。

1行目はヘッダで、2行目からが設定です。プログラムは2行目から参照します。

列	型	内容
1A	整数	最初の4桁をDMの分類コードとします。
2B	文字列	分類コードに対応する名称です。処理のレポートに際に参照します。
3C	実数	文字高コードに対応する文字高です。ミリメートルで、小数点以下1桁まで指定できます。 注記の字大 = 文字高×10 注記の字大が、この設定と異なる場合、注記の字大を変更します。
4Dから	実数	注記の文字数別の字隔の設定です。文字数別に指定します。2文字から9文字まで指定できます。 このCSVでの値はミリメートルで、小数点以下1けたまで指定できます。 注記の字隔 = この設定×10 注記の字画が、この設定と異なる場合、注記の字画を変更します。 注記が10文字以上の場合、9文字の設定を参照します。

注記変更 開始...

分類コード 字大 字隔(字大と字隔は0.1mm単位)

8110	50	50	40	30	20	10	5	5	5	市・東京都の区
8111	45	40	30	20	10	5	5	5	5	町・村・指定都市の区
8112	30	30	20	10	5	5	25	25	25	市町村の飛び地
8113	40	30	20	10	5	5	5	5	5	大区域
8114	35	30	20	10	5	5	25	25	25	大字・町・丁目
8115	30	30	20	10	5	5	25	25	25	小字・丁目
8116	30	30	20	10	5	5	25	25	25	通り
8121	30	25	25	25	25	25	25	25	25	道路の路線名
8122	25	25	25	25	25	25	25	25	25	交通施設坂峠
8123	30	50	40	30	20	10	10	5	5	鉄道の路線名
8124	25	25	25	25	25	25	25	25	25	鉄道施設駅、操車場、信号所
8125	25	25	25	25	25	25	25	25	25	橋
8126	25	25	25	25	25	25	25	25	25	トンネル
8131	25	25	25	25	25	25	25	25	25	建物の名称
8142	25	25	25	25	25	25	25	25	25	その他の小物体
8151	35	40	30	20	10	5	5	25	25	河川関係
8152	25	25	25	25	25	25	25	25	25	堰、水門、渡船発着所
8162	25	25	25	25	25	25	25	25	25	諸地・場地・公園・牧場・飛行場・運動場・ゴルフ場
8163	25	25	25	25	25	25	25	25	25	植生
8171	30	25	25	25	25	25	25	25	25	山
8181	20	25	25	25	25	25	25	25	25	説明注記

字大・字隔を変更した注記の数=87  
 処理時間: 28ミリ秒  
 注記変更 終了

---

ガイド レポート チェックリスト1 チェックリスト2 確認リスト 断面

実行時に CSV の内容をレポートします。レポートの順は

分類コード            字大            字隔(2文字から9文字)            2列目の文字列

です。

CSV ファイルで指定された分類コードの注記について、指定され字大・字隔と異なる場合、CSV での設定に従って変更します。

(13)	test.dm	8114	字隔を9から25に変更	大字・町・丁目	注記=「新	¥M+187AC	宮	¥M+187AC	東	¥M+187AC	二	¥M+187AC	丁	¥M+187AC	目	」		
(14)	test.dm	8114	字隔を9から25に変更	大字・町・丁目	注記=「新	¥M+187AC	宮	¥M+187AC	東	¥M+187AC	三	¥M+187AC	丁	¥M+187AC	目	」		
(15)	test.dm	8114	字隔を9から25に変更	大字・町・丁目	注記=「新	¥M+187AC	宮	¥M+187AC	東	¥M+187AC	五	¥M+187AC	丁	¥M+187AC	目	」		
(16)	test.dm	8114	字隔を9から25に変更	大字・町・丁目	注記=「上	¥M+187B8	¥M+187B8	¥M+187B8	府	」								
(17)	test.dm	8121	字隔を15から25に変更	道路の路線名	注記=「県	¥M+187AC	道	¥M+187AC	山	¥M+187AC	田	¥M+187AC	新	¥M+187AC	宮	¥M+187AC	線	」
(18)	test.dm	8121	字隔を15から25に変更	道路の路線名	注記=「国	¥M+187B8	¥M+187B8	¥M+187B8	道	¥M+187B8	¥M+187B8	¥M+187B8	3	¥M+187B8	¥M+187B8	¥M+187B8	」	
(19)	test.dm	8121	字隔を15から25に変更	道路の路線名	注記=「県	¥M+187AC	道	¥M+187AC	小	¥M+187AC	竹	¥M+187AC	下	¥M+187AC	府	¥M+187AC	線	」
(20)	test.dm	8121	字隔を15から25に変更	道路の路線名	注記=「県	¥M+187AC	道	¥M+187AC	町	¥M+187AC	川	¥M+187AC	原	¥M+187AC	福	¥M+187AC	岡	¥M+

ガイド レポート チェックリスト1 チェックリスト2 確認リスト 断面

変更した注記についてレポートします。(上図では、注記の文字列を改変しています)